



GUÍAS PARA FACILITAR LA OPERACIÓN DE CARGA
 GUIDES FOR EASY ENGAGEMENT OPERATION
 GUIDES POUR FACILITER L'OPÉRATION DE CHARGEMENT

ASA PARA RECOGER EL RAÍL DESDE EL INTERIOR
 PULL HANDLE THE RAIL FROM INSIDE THE AMBULANCE
 POIGNÉE POUR RANGER LE RAIL DEPUIS L'INTÉRIEUR

TERCER PUNTO CON EXTRACCIÓN SEMI-AUTOMÁTICA
 ANCHOR POINT WITH SEMI-AUTOMATIC EXTRACTION
 SYSTÈME D'EXTRACTION SEMI-AUTOMATIQUE

ALOJAMIENTO PARA CAMILLA PALAS
 ACCOMMODATION CABINET FOR SCOOP STRETCHER
 LOGEMENT POUR CUILLÈRE

PULSADOR PARA RECOGER EL RAÍL
 LATERAL LEVER FOR FOLDING THE STRETCHER SUPPORT
 BOUTON POUR RANGER LE RAIL

DESPLAZAMIENTO LATERAL MEDIANTE PEDAL
 MOVEMENT SIDE BY FOOT LEVER
 DÉPLACEMENT LATÉRAL PAR PÉDALE



CARACTERÍSTICAS / FEATURES / CARACTÉRISTIQUES

- › Conjunto compuesto por rail fijo y rail extraíble para una operación de carga/descarga segura.
- › Construido en aluminio y acero pintado.
- › Alojamiento para camilla palas incorporado.
- › Sistema de guías autolubricadas.
- › Desplazamiento lateral mediante pedal.
- › Asa en el carro extraíble para facilitar el plegado del rail desde dentro de la ambulancia.
- › Tapas de registro para una fácil instalación del rail en el suelo de la ambulancia.
- › Tercer punto con sistema de expulsión de la camilla semi-automático.
- › Punto de carga automático para la camilla que se activa al plegarla dentro de la ambulancia.
- › Guías para facilitar la carga de la camilla dentro del rail.
- › Bandeja superior en acero inoxidable.
- › Ganchos de seguridad para el amarre de la camilla extraíbles en caso de fallo eléctrico.
- › Desbloqueo remoto mediante accionamiento por cable de fácil mantenimiento.

- › The set is composed of a fixing and moving support for a safe loading/unloading operation.
- › Aluminum manufacture and steel painted.
- › Accommodation cabinet for scoop stretcher.
- › Self-lubricating guide system.
- › Movement side by foot lever on the front.
- › Handle to pull the rail from inside the ambulance.
- › Manhole covers for easy installation of the stretcher support on the floor of the ambulance.
- › Anchor point with semi-automatic extraction.
- › Automatic charging plug stretcher. It is activated when it is folded inside the ambulance.
- › Guides for easy engagement between stretcher and stretcher support.
- › Stainless Steel top tray.
- › Safety hooks for stretcher's clamping, removable in case of an electrical fault.
- › Remote unlocking cable systeme for an easy maintenance.

- › Ensemble composé d'un rail fixe et d'un rail amovible pour un chargement ou déchargement en toute sécurité.
- › Construit en aluminium et en acier peint.
- › Logement incorporé pour cuillère.
- › Système de guidage autolubrifiant.
- › Déplacement latéral par pédale.
- › Poignée pour tirer facilement le rail depuis l'intérieur de l'ambulance.
- › Trous d'homme pour une installation facile du rail de brancard sur le plancher de l'ambulance.
- › Point d'ancrage avec système d'extraction semiautomatique du brancard.
- › Le brancard se met en charge automatiquement lorsqu'il est plié dans l'ambulance.
- › Guides permettant de charger facilement le brancard sur le rail.
- › Tablette supérieure en acier inoxydable.
- › Crochets de sûreté pour amarrer le brancard, amovibles en cas de panne de courant.
- › Système de déblocage à distance par câble permettant un entretien facile.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS / TECHNICAL DATA / FICHE TECHNIQUE

LARGO	LENGHT	LONGUEUR	2080 mm
ANCHO	WIDTH	LARGEUR	600 mm
DESP. LONGITUDINAL	FRONT MOVEMENT	DÉPL. LONGITUDINAL	1640 mm
DESP. LATERAL	SIDE MOVEMENT	DÉPL. LATÉRAL	300 mm
PESO	WEIGHT	POIDS	140 kg
CARGA MÁXIMA	MAX. LOAD	CHARGE UTILE	350 kg
PERSONAL REQUERIDO	OPERATOR REQUIRED	PERSONNEL RECOMMANDÉ	1
TEMP. DE TRABAJO	OP. TEMPERATURE	TEMP. DE FONCTIONNEMENT	- 20° / 40° C

